



Materialien mit natürlicher Ausstrahlung liegen im Trend, diese sind aber nicht ohne Pflege zu haben. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer neuen *Bambusterrasse* haben, möchten wir Ihnen einige Tipps für die Pflege geben.

Nach der Installation der Oberfläche, muss innerhalb von drei Monaten eine 1. Pflege, mit einem geeignetem *Bambus Pflege-Öl* durchgeführt werden. Nachfolgend empfehlen wir dann 1-2 x im Jahr, zwecks Werterhaltung der Bambus-Terrasse, eine Unterhaltspflege durchzuführen. Mit einer entsprechenden Pflege können Sie witterungsbedingten, haptischen und optischen Veränderungen entgegenwirken

Im Laufe natürlicher Bewitterung und unter Einfluss unvermeidbarer UV-Strahlung wird die Terrassendiele mit der Zeit farblich verblassen. Abhängig vom Pflegezustand, Lage und Belüftungssituation der Terrasse können mit der Zeit oberporige Verunreinigungen (z.B. Grünspan oder Stockflecken) entstehen. Dies ist ein natürlicher Prozess und kann selbst bei optimaler Reinigung und Pflegeintervallen nicht zu 100% ausgeschlossen werden. Um die Farbgebung wieder zu intensivieren, sollte nach einer entsprechenden Reinigung die Terrassendiele, mit einem Bambus Pflege-Öl eine Unterhaltspflege durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie beim ölen, die empfohlene Auftragsmenge und rühren Sie das Gebinde vor Gebrauch gut um. Eine zu hohe Auftragsmenge wirkt stark Sichtbildend. Abschuppungen können die Folge sein. Daher das Bambus Pflege Öl immer sehr dünn auftragen, nasse Stellen oder Ölüberstände sofort beseitigen. Bei einem vorhandenen Pool empfehlen wir direkt nach der Verlegung eine 1. Pflege durchzuführen. Nachfolgend dann bitte mindestens 2 x im Jahr eine Unterhaltspflege durchführen.



aMbooo Cleaner mit viel Wasser auftragen und einwirken lassen.



mit aMbooo Besenkopf Verschmutzungen und Aufrauhungen entfernen.





4. SCHRITT: DEN APPLIKATOR MIT ÖL AUSSTATTEN



5. SCHRITT: DAS ÖL AUF VERSCHIEDENEN PUNKTEN AUFTRAGEN



6. SCHRITT: DAS ÖL GUT VERTEILEN



7. SCHRITT: DEN APPLIKATOR AUSDRÜCKEN



8. SCHRITT: DAS ÜBERSCHÜSSIGE ÖL OHNE ANZUHALTEN ABZIEHEN